


Seuic

产品快速使用指南

Quick Start Guide

Краткое руководство по продукту

Seuic



手持采集终端

产品快速使用指南




图1 正面视图




图2 左视图




图3 前视图

电池安装拆卸

将电池插入手柄电池仓内，听见电池锁扣锁定声，电池安装成功。

按下电池两边的电池锁扣，即可拔出电池。

首次使用

首次开机或打开部分应用程序时，系统会弹出快速提示，引导您使用PDA。

开机

长按电源键直至PDA振动，即可开机。

关机

长按电源键打开选项菜单，点击关机。

给主机充电

给主机充电可以通过USB线充电来完成。

使用USB线充电：使用随机配送的USB数据线和电源适配器将PDA连接到电源插座，或是通过USB数据线将PDA连接到电脑，进行充电。PDA充电指示灯变为红色时表示正在充电，指示灯变为绿色时表示充电完成。

注：如长期不使用，请至少每两个月给整机充电一次，确保机内备份电池不会过放电；

常用功能使用

与PC连接

通过USB数据线,将您的PDA连接到PC。

条码扫描

可以使用我司自带的条码扫描程序或者客户自行开发的扫描程序扫描条码。

常见问题：扫描不能出光，请到扫描程序中确认扫描功能是否关闭，如果关闭，请将其打开。扫描一次出现两次条码，请确认我司与客户应用是否都被开启，请关闭我司自带的扫描程序，并设置为开机不启动。

无线网络连接

1. 在主屏幕，点击“设置”。
2. 在网络和互联网内，点击 WLAN 开关，开启 WLAN 连接，PDA将搜索并列出可用的 WLAN。
- 3.选择您要连接的 WLAN，然后点击连接。

如果您选择了一个加密的网络，则需要输入访问密码后才能连接。

注意事项

- 1.请勿将USB连接线及PDA尾插部分浸水；
- 2.请勿将机身内存占用满，否则会造成系统异常；
- 3.扫描功能在不用时，请关闭扫描头，请勿长期开启；
- 4.扫描时请勿直视激光扫描头，以免误伤；
- 5.请先将USB线和机器连接，然后再去连接PC上的USB端口；

异常处理方法

- 1.PDA与PC无法连接，请检查USB线与PDA端接触是否良好；
- 2.如果机器无法睡眠，请检查您的机器是否有网络数据交换或机身NAND在读取写入数据操作；

技术支持

请访问产品官方网站了解本产品详细的使用手册以及下载配套的软件和相关功能开发包，帮助您更好地使用本机。

2022 SEUIC Company。保留所有权利。

在未经本公司的许可下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储文档中的任何内容。

东集技术股份有限公司

公司地址：江苏省南京市江北新区星火路15号

咨询电话：400-677-0876

公司官网：www.seuic.com

服务邮箱：AUTOID@seuic.com

Quick Start Guide




Fig. 1 Front view




Fig. 2 Left view




Fig. 3 Front view

Loading and removing battery

Insert the battery into the battery compartment in the handle, and it will be successfully loaded when you hear that it is locked by the battery lock. Press the battery locks on both sides of the battery, and you can take out the battery.

Initial start-up

When you turn on the PDA for the first time or open some applications, quick prompts will pop up to guide you to use the PDA.

Power-on

Press and hold the power button until the PDA starts vibrating; it will be powered on.

Power-off

Press and hold the power button to open the options menu, where you can click the power-off option.

Charge the main unit

Charge the main unit with the USB cable.

Charging with the USB cable: With the USB data cable and power adapter supplied, connect the PDA to the power outlet, or connect the PDA to the computer via the USB data cable for charging. When the PDA charging indicator turns red, it means charging is in progress; when the indicator turns green, it means that it is fully charged.

Note: If the PDA will be out of use for a long time, please charge it at least once every two months to prevent the backup battery therein from being over-discharged.

Common functions

Connection with PC

You can connect your PDA to the PC via the USB data cable.

Barcode scanning

You can scan barcodes with Seuic barcode scanning program or the scanning program developed by the customer.

FAQ: There is no light emitted for scanning. Check in the scanning program to see whether the scanning is disabled. If so, enable it. Two barcodes are displayed per scan, check whether both the Seuic scanning application and customer's scanning applications are running simultaneously; if so, shut the built-in Seuic scanning program, and disable the auto-start by default after power-on.

Access to wireless network

1. On the homepage, click the "Settings" button.
 2. In the Network and the Internet option, click the WLAN switch to enable the WLAN access, and the PDA will search for and list the WLANs available.
 3. Select the WLAN you want to connect to, and then click the "Connect" button.
- If you choose a network protected with passwords, you need to enter the access password before connecting with it.

Precautions

1. Do not immerse the USB cable and PDA jack in water;
2. Do not use up all the memory; otherwise, it will be prone to system errors;
3. When you are not scanning, turn off the scanner, which should not be on for a long time;
4. Do not look directly at the laser scanner during scanning to avoid accidental injury;
5. Connect the USB cable with the device first, and then connect it to the USB port on the PC;

Troubleshooting method

1. If the PDA cannot be connected to the PC, check whether the USB cable is in good contact with the PDA;
2. If the device cannot be turned into sleep mode, check whether the device is exchanging data with the network or the NAND is reading and writing data;

Technical support

Please visit SEUIC's official website to download User Manual, SDK, different Apps or software in order to help you better use the device.
2022 SEUIC Company. All rights reserved.
It is strictly prohibited to copy, transfer, distribute and store any information in the document in any form without the SEUIC's permission.

SEUIC Technologies Co.,Ltd.
Company address: No. 15, Xinghuo Road, Jiangbei
New Area, Nanjing City, Jiangsu Province
TEL: 0086-400-677-0876
Company official website: en.seuic.com
Mailbox: AUTOID@seuic.com



Инструкция быстрого пользования продукта




Рис. 1 Лицевой вид




Рис. 2 Вид слева




Рис. 3 Передний вид

Монтаж и демонтаж батареи

Вставьте батарею в батарейный отсек ручки, услышав звук блокировки замка батареи, и батарея удачно установлена. Нажмите замок батареи на двух концах батареи, и можно извлечь батарею.

Первое пользование

При первом пуске или включении части приложений, система показывает быструю подсказку, чтобы руководить вас использовать PDA.

Включение

Удержите клавишу питания до колебания PDA, и можно включить машину.

Выключение

Удержите клавишу питания, откройте меню выборов, кликните выключение.

Зарядка основного устройства

Можно завершить зарядку основного устройства с помощью провода USB.

Зарядка с помощью провода USB: Используйте снабженный провод данных USB при машине и адаптер питания, чтобы соединить PDA с розеткой питания, или соедините PDA с компьютером с помощью провода данных USB на зарядку. Когда индикаторная лампа зарядки PDA превращается в красную, это представляет зарядку, когда индикаторная лампа превращается в зеленую, это представляет окончание зарядки.

Примечание:Если долговременно не используете, заряжайте целую машину не более двух месяцев, чтобы запасная батарея в машине не чрезмерно разряжала;

Использование обычных функций

Соединение с PC

Соедините ваш PDA с PC с помощью провода данных USB.

Скан штриха-кода

Вы можете сканировать штрих-код с помощью программы скана штриха-кода нашей компании или программы скана, разработанной клиентом. Обычные вопросы: Во время сканирования не выпускает свет, подтвердите включение функции скана в программе скана. Если выключили, включите ее. Если сканируете раз, но появляются два штриха-кода, подтвердите включение приложений нашей компании и клиента, выключите программу скана нашей компании, установите функцию неавтоматического включения при пуске.

Соединение беспроводной сети

1. Кликните “Настройка” на главном экране.
2. В сети и интернете кликните выключатель WLAN, включите соединение WLAN, PDA ищет и перечислит пригодный WLAN.
3. Выбирайте нужный WLAN, потом кликните соединение. Если вы выбрали кодированную сеть, то можете соединить после ввода пароля посещения.

Особые замечания

1. Не погружайте провод USB и конечную часть PDA в воду;
2. Не занимайте всю память корпуса машины, а то система будет необычна;
3. Если не используете функцию скана, выключите головку скана, длительное включение запрещается;
4. Во время скана не прямо смотрите лазерную головку скана, чтобы предупредить рану;
5. Соедините провод USB с машиной, потом соедините порт USB на PC;

Метод решения необычных вопросов

1. PDA не соединяется с PC, проверьте контакт провода USB с портом PDA;
2. Если машина не может войти в сон, проверьте переменную сетевых данных вашей машины или корпус машины NAND читает ли вписанные данные;

Техническая поддержка

Посетите официальный сайт продукта, чтобы ознакомиться с подробным руководством по эксплуатации этого продукта и скачать комплектующее программное обеспечение и соответствующие функциональные пакеты для разработки, которые помогут Вам лучше использовать машины.

2022 SEUIC Company Все права резервированы. Строго запрещено любое копирование, передача, распространение и хранение любого содержания документа в любой форме без разрешения нашей компании.

SEUIC Технологии акционерная ко., Лтд.
Адрес: Здание технологий Чжисинь, № 15, улица Синхо, новый район Цзянбэй, г. Наньцзин
Официальный сайт компании: www.seuic.com
Официальный сайт продукта: www.ChinaAUTOID.com
Сервисная горячая линия: 0086-400-677-0876
Службная электронная почта: AUTOID@seuic.com